



### Uplink Mobilfunknetz

	Keine Verbindung zum Mobilfunknetz
	Bereitschaftsmodus
	Verbindend
	Verbunden

### Uplink SERA

	SERA ausgeschaltet
	SERA verbindend
	SERA Standby-Modus
	SERA verbunden (normaler Betrieb)

### Status LED

	Normalbetrieb
	Keine Verbindung zum Internet
	Kann keine IP-Adresse beziehen
	Standard Gateway nicht erreichbar
	DNS-Server nicht erreichbar
	Keine Verbindung zu HOOC Cloud
	Allgemeiner Fehler
	Konfigurationsmodus aktiv

### Status Wi-Fi

	Wi-Fi ausgeschaltet
	Wi-Fi Client verbindend / Access Point nicht verfügbar
	Wi-Fi Client verbunden / Access Point ausgeschaltet
	Wi-Fi Client verbunden / Access Point eingeschaltet
	Wi-Fi Client getrennt / Access Point eingeschaltet

### Wi-Fi-Taste

	1 Sek.	WLAN Access Point Ein/Aus
--	--------	---------------------------

### Reset-Taste

	1 Sek.	Konfigurationsmodus aktivieren
	5 Sek.	Gerät neu starten
	15 Sek.	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen