



ÜBERSICHT LED FARB- UND BLINKCODES

Status LED	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache
	Aufstarten / Konfigurationsmodus aktiv	
	SERA ausgeschaltet	
	SERA verbindend	
	SERA Standby-Modus	
	SERA verbunden (normaler Betrieb)	
	Keine Netzwerkverbindung	<ul style="list-style-type: none"> Das Netzwerk Kabel ist nicht eingesteckt oder es befindet sich kein Gerät (Bsp. Switch) am anderen Ende des Netzwerk Kabels. Netzwerk Kabel defekt
	Kann keine IP-Adressen beziehen	<ul style="list-style-type: none"> Kein DHCP-Server im Netzwerksegment des HOOC Connects vorhanden.
	Standart Gateway nicht erreichbar	<ul style="list-style-type: none"> Es befindet sich kein Standart Gateway (Router) im Netzwerksegment des HOOC Connects. Standart Gateway blockt ICMP Anfragen.
	DNS-Server nicht erreichbar	<ul style="list-style-type: none"> Der verwendete DNS-Server ist nicht korrekt konfiguriert Der DNS-Server (lokal oder des Providers) ist nicht erreichbar. Falls der DNS-Server des Providers verwendet wird, blockt die Firewall möglicherweise den Zugriff.
	Keine Verbindung zu HOOC Cloud	<ul style="list-style-type: none"> Es besteht keine Internetverbindung Der Port 443 (ausgehend) wird von der Firewall möglicherweise geblockt. Sie verwenden möglicherweise einen Webproxy.

RESET-TASTE

	1 Sek.	Konfigurationsmodus aktivieren
	5 Sek.	Gerät neu starten
	15 Sek.	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen